



BananFit

SZKŁO HARTOWANE Z APLIKATOREM



łatwy
montaż



9H twarde
i wytrzymałe



dwa szkła
w zestawie



wysoka
przejrzystość



oleofobowa
powłoka



amortyzuje
upadek



nie pozostawia
kleju na ekranie



doskonała
gładkość



nie zawiera
glutenu


Instrukcja montażu

Przed założeniem osłony na dedykowane urządzenie prosimy o zapoznanie się z prostą instrukcją, przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Możesz skorzystać również z instrukcji video, do której link znajduje się na odwrocie opakowania.

Terminologia

Szkło hartowane - najtwardsza osłona dostępna w ofercie **Polskiego Banana**. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz wytrzymałością. Krucha struktura szkła pęka podczas zdarzenia, przyjmując na siebie impet uderzenia i amortyzując upadek. Posiada oleofobową powłokę. Jest gładka i nie wpływa na jakość korzystania z telefonu.

Aplikator - ramka montażowa do szkła hartowanego. Minimalizuje ryzyko krzywego naklejenia osłony, dzięki czemu instalacja staje się jeszcze prostsza.




Naklejki pozycjonujące - trzy prostokątne naklejki umożliwiające dokładne pozycjonowanie osłony na telefonie przed jej założeniem.



Kurzopochłaniacz - naklejka służąca do usuwania pyłków i drobinek kurzu, znajdujących się na ekranie urządzenia.




Ściereczki czyszczące (mokra nr 1 i sucha nr 2) - usuwają zanieczyszczenia oraz smugi z powierzchni ekranu.



Zawartość zestawu:

1. Dwa szkła **BananFit**
2. Bananowy aplikator
3. Ściereczki czyszczące
4. Kurzopochłaniacz
5. Naklejki pozycjonujące

I. Instrukcja pierwszego montażu



- 1** Upewnij się, że Twój telefon nie ma założonego etui, folii albo innego szkła hartowanego.

Dokładnie wyczyść ekran dołączonymi do zestawu ściereczkami, najpierw moką, potem suchą.


Użyj Kurzopochłaniacza, aby pozbyć się ostatnich drobinek kurzu.




- 2** Sprawdź, czy szkło jest stabilnie osadzone w aplikatorze – dwa zaczepy u góry i jeden u dołu

Nałóż aplikator ze szkłem na telefon. "GÓRA" musi znajdować się przy głośniku rozmów, "DÓŁ" w okolicach portu ładowania.

Upewnij się, że folia z napisem "DÓŁ" przechodzi przez dolny otwór aplikatora.



- 3** Chwyc za języczek folii z napisem "DÓŁ" i jednym płynnym ruchem pociągnij go do końca. W trakcie wyciągania folii szkło zacznie samoczynnie przyklejać się do ekranu.



- 4** Zanim zdejmiesz aplikator, dociśnij szkło do ekranu. Zdecydowanymi, szybkimi ruchami przesuwaj palcem:
- od lewej do prawej krawędzi,
 - od dołu do samej góry.

Następnie chwyc za górną część ramki aplikatora i powoli odciągnij ją od telefonu. Wraz z ramką odejdzie zewnętrzna folia ochronna.


Jeśli pozostaną pęcherzyki powietrza, wypchnij je palcem lub suchą ściereczką w stronę najbliższej krawędzi. Większość z nich zniknie samoczynnie po ułożeniu się szkła.

II. Zakładanie drugiego szkła


- 1** Przygotuj drugie szkło i aplikator. Upewnij się, że na aplikatorze nie znajduje się żadna folia po ostatnim montażu.

Odwróć aplikator w taki sposób, aby mieć dostęp do jego wewnętrznej strony.

Weź do ręki szkło i również je odwróć - napisy muszą być widoczne w odbiciu lustrzanym. Długą folię z napisami odłóż tymczasowo na bok.



- 2** Umieść szkło w aplikatorze i wepnij otwory montażowe w zaczepy. Dwa u góry i jeden u dołu. Wróć do długiej folii z napisami i przełóż ją przez otwór u dołu aplikatora.



- 3** Dalszy montaż przebiega tak samo, jak w punkcie: „I Instrukcja pierwszego montażu”.